Kør kørestolen ind i de to åbne kløer

Eet tryk på den lille knap på batteriet

Bagefter tryk og hold på den midterste knap indtil der er lys i skærmen

1. Knappen med gribeklo skal være midt i

2. Tryk én gang på den røde knap
3. Tryk bagefter på gribeklo luk

Nu lukker de to gribekløer om stolen og begynder at løfte den op.

Når man tænder - starter den altid i gear 0

Tryk på + for at få den i 1., 2. eller 3. gear

Tryk på – for at geare ned

Tryk på fremad grøn for at køre fremad

Tryk på Baglæns rød, for at køre baglæns

Når du skal koble den af igen

1.Gribeklo knappen skal være midt i.

2. Tryk én gang på den røde knap
3. Tryk bagefter på gribeklo åben

Stolen begynder nu at sænke sig

Når stolen er nede på jorden, så går der ca. 8 sek. – så begynder gribekløerne at åbne sig.

Skub motoren væk

Motor slukker selv efter 15 min. – bare lad den stå